

Auszug aus der mehrseitigen Bedienungsanleitung des SteinRex - Steinversetzkranes

Verwendungszweck des Geräts

Kleinkran ausschließlich zum Versetzen und Verarbeiten von Mauersteinen

Das Gerät darf im Freien verwendet werden. Vorausgesetzt, der Untergrund ist **tragfähig, sauber, eben** und an keiner Stelle **offen oder abschüssig**. Absturzgefahr!
(Gesamtlast beachten) Raddrücke bis **1,8 to**.

Das Gerät darf nicht auf Baustellen verbleiben auf welchen eine Überflutungsgefahr besteht und sollte auch nicht Flächen ausgesetzt sein auf welchen sich Wasserpfützen befinden.

Auf vereisten, verschneiten oder ähnlich rutschigen Flächen
darf das Gerät nicht eingesetzt werden. Quetschgefahr

Verladen - Transport - Umsetzen des Geräts

Bitte unbedingt beachten !

Das Gerät darf zum Verladen, Transportieren oder Umsetzen nur dann an dem dafür vorgesehen Anhängepunkt angeschlagen oder mittels Gabelstapler aufgenommen werden, wenn:

1. Der Oberturm vollständig eintelestriert und mit dem hydraulischen Druck gegen den unteren Endanschlag gefahren worden ist.
Der Auslegerarm in der Transportstellung verriegelt und der Lasthaken des Kettenzugs in der Öse der Turmstützstrebe eingehängt und die Kette gestrafft ist.
2. Die Abstützfüße sich in der untersten Stellung befinden und gesichert sind.
3. Das Gerät entladen und sämtliche losen Teile entfernt wurden.
4. Die Netzleitung entfernt ist.
5. Das Gesamtgewicht der Maschine beachtet worden ist.
6. Der Zentralballast 4 Stück a 310 kg kpl. entfernt ist.